

# DAB Richtig einrichten

Anleitung wie man DAB im OpenWebRX einstellt.

Als erstes müssen wir im OpenWebRX unter unserem Empfänger ein neues Profil erstellen.

Dann müssen wir Folgendes in das Profil eintragen:

Beispiel für Süd-Hessen:

<b>Profile name:</b>	<b>DAB HESSEN</b>
<b>Center frequency:</b>	<b>227.36 MHz</b>
<b>Sample rate:</b>	<b>2.048 MS/s</b>
<b>Initial frequency:</b>	<b>227.36 MHz</b>
<b>Initial modulation:</b>	<b>DAB</b>